

Sjálflímandi tússtöflufilma - hvít

Smart Self Adhesive Whiteboard Film – White

Endurhannaðu vinnusvæðið með hágæða sjálflímandi tússtöflufilmu. Auðveld í uppsetningu og strax tilbúin til notkunar; tússtöflufilman hentar öllum þeim sem vantar einfalda lausn á vinnustaðnum.

Með tússtöflufilmunni má endurnýja lúnar tússtöflur og gamlar krítartöflur og breyta þeim í fyrsta flokks tússtöflur. Umbreyttu skrifstofuhúsgögnum eins og borðum, skilrúmum, hurðum eða hvaða sléttu flötum sem er (nema veggjum) í svæði sem styðja við sköpun og framtakssemi.

- 5 ára ábyrgð
- Engin skugga- eða blettamyndun
- Ekki þörf á fagmanni til uppsetningar
- Sjálflímandi
- Tekur aðeins mínútur í uppsetningu
- Strax tilbúið til notkunar
- Tilvalið til endurnýjunar gamalla krítar- og tússtaflna
- Laus við leysiefni, isocyanates og VOC (rokgjörn lífræn efni)
- Brunavottað með Fire - Euroclass B

Tæknilegar upplýsingar

Flatarmál / Stærð / Þyngd:

10 m² / 1.22 m x 8.25 m / 5.4 kg

5 m² / 1.22 m x 4.12 m / 2.7kg

2 m² / 1.22 m x 1.64 m / 2.5 kg

Þykkt filmu: 0.15 mm

Litur: Hvítt

Gljái: Glans (98 GU við 60°)

VOC: Laus við VOC, leysiefni og isocyanates

Vottun: Fire - Euroclass B

Viðeigandi fletir: Skrifborð, húsgögn, gler, veggspjöld, skilrúm, gamlar krítar- og tússtöflur eða allir sléttir, ógljúpir fletir



Innihald

10 m² og 5 m² pakkar

- 1 x Sjálflímandi tússtöflufilma
- 1 x Veggfóðursspaði
- 1 x Par hanskar
- 1 x Örtrefja töflupúði
- 1 x Límmiði
- 1 x Leiðbeiningabæklingur

2 m² pakki

- 1 x Sjálflímandi tússtöflufilma
- 1 x Örtrefjaklútur
- 1 x Leiðbeiningabæklingur

Verklýsing

- Tryggið að flöturinn sé hreinn, ógljúpur og fastur í sér. Mælt er með að þrifa flötinn með fituhreinsi, t.d. Málartvätt frá Nordsjö
- Mælið flötinn og skerið filmuna að þeirri stærð sem er óskað eftir. Passið að skilja eftir 2 cm umfram það sem þarf
- Leggið filmuna á flötinn án þess að fjarlægja pappírinn af límhliðinni. Það getur hjálpað að nota málalalímband til að halda filmunni í réttri stöðu
- Byrjið að fjarlægja pappírinn á bakhliðinni jafnt á öðrum enda í 8-10 cm bútum
- Þrýstið filmunni varlega jafnt og þétt á meðan pappírinn er dreginn burt undan filmunni
- Notið veggfóðursspaðann til að ná öllu lofti undan filmunni áður en haldið er áfram með næsta 8-10 cm bútt
- Haldið svona áfram þangað til að filman er komin yfir allan flötinn. Rennið yfir með spaðanum til að tryggja að það séu engar loftbólur í fletinum
- Notið dúkahníf til að skera filmuna sem er umfram
- Á stærri fleti sem þurfa meira en eina filmu:
 - Komið fyrstu filmunni fyrir eins og frá er greint að ofan án þess að fjarlægja miðan
 - Leggið næstu filmuna að þannig að 3 cm skarast yfir þá sem fyrir er
 - Skerið með beittum hníf í gegnum bæði lög á miðjunni þar sem filmurnar skarast
 - Þegar filman hefur verið límd á skal renna upp og niður yfir samskeytin með veggfóðursspaða

Leiðbeiningamyndband: <https://www.youtube.com/watch?v=l7rTb2lD-tI>

